

機種名	キャリア名	SK-03	SK-13	SK-16ST
N-01G	docomo			
SH-02F(AQUOS PHONE EX)	docomo	○	○	○
SH-03F(スマートフォン for ジュニア2)	docomo	○	○	○
SH-04F(AQUOS ZETA)	docomo	○	○	○
SH-05F(Disney mobile)	docomo	○	○	○
SH-07F	docomo			
SH-06F(AQUOS PAD)	docomo	○	○	○
SH-01G(AQUOS ZETA)	docomo	○	○	○
SH-02G(Disney Mobile)	docomo	○	○	○
SH-03G(AQUOS ZETA)	docomo	○	○	○
SH-04G(AQUOS EVER)	docomo	○	○	○
SH-06G	docomo	○	○	○
SH-05G(AQUOS PAD)	docomo	○	○	○
SH-01H(AQUOS ZETA)	docomo	○	○	○
SH-02H(AQUOS Compact)	docomo	○	○	○
DM-01H	docomo	○	○	○
P-01G	docomo			
P-01H	docomo			
F-04F(ビジネススマートフォン)	docomo	○	○	○
F-07F	docomo			
F-05F(ARROWS NX)	docomo	○	○	○
F-06F(らくらくスマートフォン3)	docomo	○	○	○
F-08F	docomo			
F-01G(らくらくホン ベーシック4)	docomo			
F-03G(ARROWS Tab)	docomo	○	○	○
F-02G(ARROWS NX)	docomo	○	○	○
F-04G(ARROWS NX)	docomo	○	○	○
F-05G	docomo	○	○	○
F-01H(arrows Fit)	docomo	○	○	○
F-02H(arrows NX)	docomo	○	○	○
SO-03F(Xperia Z2)	docomo	○	○	○
SO-04F(Xperia A2)	docomo	○	○	○
SO-05F(Xperia Z2 Tablet)	docomo	○	○	○
SO-01G(Xperia Z3)	docomo	○	○	○
SO-02G(Xperia Z3 Compact)	docomo	○	○	○
SO-03G(Xperia Z4)	docomo	○	○	○
SO-04G(Xperia A4)	docomo	○	○	○
SO-05G(Xperia Z4 Tablet)	docomo	○	○	○
SO-01H(Xperia Z5)	docomo	○	○	○
SO-02H(XperiaZ5 Compact)	docomo	○	○	○
SO-03H(XperiaZ5 Premium)	docomo	○	○	○
SC-04F(GALAXY S5)	docomo	○	○	○
SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	docomo	○	○	○
SC-01G(GALAXY Note Edge)	docomo	○	○	○
SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)	docomo	○	○	○
SC-04G(Galaxy S6 edge)	docomo	○	○	○
SC-05G(Galaxy S6)	docomo	○	○	○

SC-01H(Galaxy Active neo)	docomo	○	○	○
DM-01G	docomo	○	○	○
nexus5X(docomo)	docomo			
SHL24(AQUOS PHONE SERIE mini)	au	○	○	○
SHT22(AQUOS PAD)	au	○	○	○
SHL25(AQUOS SERIE)	au	○	○	○
SHV31(AQUOS SERIE mini)	au	○	○	○
SHF31(AQUOS K)	au	○	○	○
SHV32(AQUOS SERIE)	au	○	○	○
SHF32(AQUOS K)	au	○	○	○
SHV33(AQUOS SERIE mini)	au	○	○	○
SOL24(Xperia Z Ultra)	au	○	○	○
SOL25(Xperia ZL2)	au	○	○	○
URBANO L02(KYY22)	au	○	○	○
URBANO L03(KYY23)	au	○	○	○
TORQUE G01(KYY24)	au	○	○	○
MARVERA2	au	△	△	△
URBANO V01(KYV31)	au	○	○	○
KYL23(miraie)	au	○	○	○
GRATINA2(KYY10)	au	△	△	△
KYV32(BASIO)	au	○	○	○
INFOBAR A03(KYV33)	au	○	○	○
TORQUE G02(KYV35)	au	○	○	○
URBANO V02(KYV34)	au	○	○	○
Qua tab 01(KYT31)	au	○	○	○
KYV36(DIGNO rafre)	au	○	○	○
Qua phone(KYV37)	au	○	○	○
SCV32(Galaxy A8)	au	○	○	○
LGL23(G Flex)	au	○	○	○
LGL24(isai FL)	au	○	○	○
LGV31(isai VL)	au	○	○	○
LGL25(Fx0)	au	○	○	○
LGV32(isai vivid)	au	○	○	○
HTL23(HTC J butterfly)	au	○	○	○
HTV31(HTC J butterfly)	au	○	○	○
303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	SoftBank	○	○	○
304SH(AQUOS Xx)	SoftBank	○	○	○
305SH(AQUOS CRYSTAL)	SoftBank	○	○	○
401SH(シンプルスマホ2)	SoftBank	○	○	○
402SH(AQUOS CRYSTAL X)	SoftBank	○	○	○
404SH(AQUOS Xx)	SoftBank	○	○	○
403SH(AQUOSCRYSTAL 2)	SoftBank	○	○	○
502SH(AQUOS Xx2)	SoftBank	○	○	○
503SH(AQUOS Xx2 mini)	SoftBank	○	○	○
505SH(かんたん携帯9)	SoftBank	△	△	△
301P	SoftBank			
401PM(COLOR LIFE 5 WATERPROOF)	SoftBank			
DIGNO U 404KC	SoftBank	○	○	○

501KC(DIGNO)	SoftBank	○	○	○
404SC(Galaxy S6 edge)	SoftBank	○	○	○
BLADE Q+(402ZT/フリペイドスマホ)SIMなし	SoftBank	○	○	○
DM016SH	Disney mobile	○	○	○
402SH(Y!mobile)AQUOS CRYSTAL Y	Y!mobile	○	○	○
504SH(Y!mobile)AQUOSケータイ	Y!mobile	○	○	○
404SH(Y!mobile)AQUOS Xx-Y	Y!mobile	○	○	○
403SH(Y!mobile)AQUOS CRYSTAL Y2	Y!mobile	○	○	○
302KC(DIGNO T)	Y!mobile	○	○	○
401KC	Y!mobile	△	△	△
402KC	Y!mobile	△	△	△
DIGNO C 404KC	Y!mobile	○	○	○
502KC(DIGNO)	Y!mobile	○	○	○
501LV(Y!mobile)LenovoTAB2	Y!mobile	○	○	○
Android One S1	Y!mobile		○	○
Android One S2	Y!mobile		○	○
Android One 507SH	Y!mobile		○	○
DIGNO E	Y!mobile		○	○
nexus 5X(Type C)	Y!mobile	×	×	×
nexus 6P(Type C)	Y!mobile	×	×	×
LUMIERE 503HW	Y!mobile		○	○
AQUOS CRYTAL Y2	Y!mobile		○	○
Lenovo TAB3	Y!mobile		○	○
Surface 3(4G LTE)	Y!mobile		○	○
MediaPad T2 Pro	Y!mobile		○	○
Lenovo tab2	Y!mobile		○	○
AQUOS ケータイ2 602SH	Y!mobile		○	○
DIGNOケータイ 502KC	Y!mobile		○	○
XPERIA SOSAF(Type C)	SoftBank	×	×	×
AQUOS Xx3 SHSFY	SoftBank		○	○
AQUOS Xx3 mini SHSGF	SoftBank		○	○
STAR WARS SHSGE	SoftBank		○	○
XPERIA X Performance SOAAE	SoftBank		○	○
DIGNO F KYSAL	SoftBank		○	○
AQUOS Xx2 mini SHSFR	SoftBank		○	○
nexus 6P HWSBL(Type C)	SoftBank	×	×	×
Galaxy S6 edge SCSBA	SoftBank		○	○
シンプルスマホ3 SHSGB	SoftBank		○	○
あんしんファミリーケータイ 204HW HWSAZ	SoftBank		○	○
Xperia XZ SO-01J(Type C)	docomo	×	×	×
Xperia X Compact SO-02J(Type C)	docomo	×	×	×
Galaxy S7 edge SC-02H	docomo		○	○
arrows NX F-01J	docomo		○	○
SH-04H(AQUOS ZETA)	docomo		○	○
V20 PRO L-01J(Type C)	docomo	×	×	×
AQUOS EVER SH-02J	docomo		○	○
MONO MO-01J	docomo		○	○
Disney Mobile DM-01J	docomo		○	○

arrows SV F-03H	docomo		○	○
arrows Tab F-04H	docomo		○	○
dtab Compact d-02H	docomo		○	○
dtab d-01H	docomo		○	○
らくらくスマートフォン4 F-04J	docomo		○	○
らくらくスマートフォン3 F-06F	docomo		○	○
DIGNO W	UQ mobile	×	○	○
BLADE v770	UQ mobile	×	○	○
AQUOS L	UQ mobile	×	○	○
HUAWEI P9 lite PREMIUM	UQ mobile	×	○	○
Zenfone3 Laser ZC551KL(最低2A)	UQ mobile	×	×	×
Zenfone3 Ultra ZU680KL(Type C)	UQ mobile	×	×	×
Zenfone3 Deluxe ZS550KL(Type C)	UQ mobile	×	×	×
Zenfone3 ZE520KL(Type C)	UQ mobile	×	×	×
Zenfone3 Go ZB551kl	UQ mobile	×	○	○
arrows M03	UQ mobile	×	○	○
IDOLE4	UQ mobile	×	○	○
SHINE LITE	UQ mobile	×	○	○
DIGNO PHONE	UQ mobile	×	○	○
SHV38	au		○	○
KYV40	au		○	○
SOV34(Type C)	au	×	×	×
LGV34(Type C)	au	×	×	×
SHV37	au		○	○
V03	au		○	○
SCV33	au		○	○
SOV33	au		○	○
BASI02	au		○	○
HTV32	au	×	×	×
SHV35	au		○	○
Qua phone PX	au		○	○
Qua phone KYV37	au		○	○
SCV31	au		○	○
miraiw f	au		○	○